

"Меркурий-115Ф" БКМ пайдалану бойынша қысқаша нұсқаулық online нұсқасы

1. Баспа құрылғысында чек таспасының бар екеніне көз жеткізіңіз (таспа түрі 57 мм-термо)
2. **ЖҰМЫС РЕЖИМІ.**
3. Аппаратты қосыңыз. Қосулы кезде дисплейде ОП - - - - - жанып тұрады.
4. **ИТ пернесін** басыңыз. Дисплейде **0**.

Кассалық режим.

Чек басып шығару үшін, сатып алушы:

1. Сатып алу **СОМАСЫН** теріп, **ПИ** → басады **1** немесе **2** (секция нөмірі) → **ПИ** → **ИТ** пернесін басыу тиіс.
2. Егер жұмыс 1 секциямен жүргізілсе: **СОМА** → **ПИ** → **ПИ** → **ИТ**.
3. **Қате енгізілген сома немесе бөлім болса, АН** → **ПИ** → **ИТ** басу керек.

Тауарды қайтару кезінде:

1. Теру қажет **ВЗ** → **СОМА** → **ПИ** → **ПИ**.
2. "ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ" чегі шығады.

Осыдан кейін ҚАЙТАРУ АКТІСІ, сатып алушы қайтарған чек және алынған қайтару чегі толтырылады, актіге қоса тіркеледі және осының барлығы есеп беру үшін кассирдің кітабында сақталады.

Кассир кітабында қайтаруды көрсетуді ұмытпаңыз!

Х-есепті алу.

(өзін-өзі тексеру үшін алынады)

Х-есепті алып тастау үшін:

дисплейде **ОБ** пайда болғанға дейін **РЕ** пернесін басыңыз

Басу қажет **ИТ** → **ИТ**. **Х-есеп** шығады.

Жұмыс режиміне қайта оралу үшін **ОП** және **ИТ** дисплейінде пайда болғанға дейін **РЕ** пернесін басыңыз.

Өшіру (Z-есепті алу)

Z-есеп жұмыс күнінің соңында алынады, есеп беру құжаты болып табылады, әрбір есеп міндетті түрде сақталады. Z-есеп бойынша кассир кітабы толтырылады.

Өшіруді жүргізу үшін:

1. **РЕ** пернесін пайда болғанға дейін басыңыз (**ОГ** дисплейінде)
2. Басыңыз **ИТ** → **ИТ**. **БАСПА**••• пайда болады
3. Күтіңіз, **Z-есеп** шығады.

Қателер туралы хабарлама.

АВТОНО: сервермен байланыс жоқ.

Е.АВТОНО: Егер 72 сағат ішінде байланыс пайда болмаса, касса бұғатталады.

Е-НБУ -қағаз жоқ.

Е-АП -БКМ қуатталмаған, аппаратқа және желіге қуат блогын қосу қажет. Блоктағы қызыл жарық сөнгенде, құрылғыны қуаттаудан ажыратуға болады.

ЕНСГ -ауысымдық өшіру жоқ, **Z-есепті** алу керек.

Подн ГПУ - **ПИ** басып, басу құрылғысын тексеру қажет.