

Краткая инструкция по эксплуатации ККМ «Меркурий-115Ф» версия online

1. Убедитесь в наличии чековой ленты в печатающем устройстве (тип ленты 57 мм – термо)
2. **РАБОЧИЙ РЕЖИМ.**
3. Включите аппарат. При включении на дисплее горит ОП----- .
4. Нажмите **клавишу ИТ**. На дисплее **0**.

Кассовый режим.

Чтобы выбить чек покупателю следует:

1. Набрать **СУММУ** покупки, нажать **ПИ**→ клавишу **1** или **2** (номер секции)→**ПИ**→**ИТ**.
2. Если работа ведется с 1 секцией: **СУММА**→**ПИ**→ **ПИ**→ **ИТ**.
3. **При ошибочно введенной суммы или отдела** следует нажать **АН**→**ПИ**→**ИТ**.

При возврате товара следует:

1. Набрать **ВЗ**→**СУММА**→**ПИ**→**ПИ**.
2. Выходит чек «ВОЗВРАТ ТОВАРА».

После этого заполняется **АКТ ВОЗВРАТА**, чек, возвращенный покупателем и полученный чек возврата, прикрепляются к акту, и все это сохраняется в книге кассира для отчетности.

Не забудьте отразить возврат в книге кассира!

Снятие X-отчета.

(снимается для самопроверки)

Чтобы снять X-отчёт следует:

нажать клавишу **РЕ** до появления на дисплее **ОБ**

Нажать **ИТ**→ **ИТ**. Выходит X-отчет.

Чтобы снова вернуться в рабочий режим нажать **РЕ** до появления на дисплее **ОП** и **ИТ**.

Гашение (снятие Z-отчета)

Z-отчет снимается в конце рабочего дня, является документом отчетности, каждый отчет обязательно сохраняется. По Z-отчету заполняется книга кассира.

Чтобы провести гашение следует:

1. Нажимать клавишу **РЕ** до появления (на дисплее **ОГ**)
2. Нажать **ИТ**→**ИТ**. Появится **РАСПЕЧ** ●●●
3. Подождать, выйдет **Z-** отчет.

Сообщение об ошибках.

АВТОНО: нет соединения с сервером.

Е.АВТОНО: Если за 72 часа связь не появится- касса заблокируется.

Е-НБУ – отсутствует бумага.

Е-АП – ККМ не заряжен, подключить блок питания к аппарату и в сеть.

ЕНСГ – нет сменного гашения, нужно снять Z-отчет.

Подн ГПУ – нажать **ПИ**, проверить печатающее устройство.