

ОҚА ПФ КЗ КАССАЛЫҚ АППАРАТЫНА КАССИР-ОПЕРАТОРДЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ
ONLINE

ТЕҢГЕРІМДІ ТЕКСЕРУ: 8 8000 8000 51

Талдықорған қаласы, Шевченко көшесі, 129

тел. / факс:8-7282-24-80-05;

БКМ сигнал деңгейі ең үлкен жерге (мысалы, терезеге жақын) орналастырыңыз.

Құрылғыны розеткаға қосып, "ҚОСУЛЫ/ӨШПРУЛП" пернесін басыңыз. Экранда "ЖЕЛІ.....» жарығы жанады

!!!МІНДЕТТІ ТҮРДЕ !!! БКМ сервермен байланыс орнатқанға дейін күтіңіз (1-2 мин). Осыдан кейін:

1. АУЫСЫМДЫ БАСТАУ операциясы

Әкімшінің режимінде жүргізіледі. "Таңдау" пернесі арқылы машинаны "П...О" режиміне көшіріңіз, "1" санды пернені басыңыз, содан кейін үш рет "И" (қорытынды) басыңыз – аппарат "Ауысымды бастау" чегін басып шығарады.

2. КАССИР РЕЖИМІ

Кассирдің ауысым ішіндегі негізгі жұмыс режимі. "Таңдау" пернесі "Р...О"режиміне өту.

Тауарға / қызметке қолма-қол ақша төлеу: сомасы – " секция № "-"ҚОРЫТЫНДЫ".

Тауарды/қызметті банктік картамен төлеу (қолма-қол ақшасыз): сома - "секцияның №" – "ПИ" –"1" - "ПИ" - "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесі.

3. АРАЛЫҚ АУЫСЫМДЫҚ ЕСЕП

Ауысымды жабу алдында кассалық аппаратта қолма-қол ақша мен соманы салыстыру үшін аралық ауысымды есепті алу ұсынылады: " П...О " режиміне өту - " 1 " - " ПИ "/" немесе 2 рет "ПИ" пернесі.

4. АУЫСЫМДЫ ЖАБУ операциясы

Әкімшінің режимінде жүргізіледі. "Таңдау" пернесі арқылы машинаны "П...О" режиміне көшіріңіз, "1" - "Д/#" - үш рет "ҚОРЫТЫНДЫ" деген санды пернені басыңыз. Ауысымды жабу чегі басылып шығарылады.

5. ЧЕКТІ ҚАЙТАРУ операциясы

Чекті сатып алушы 14 күн ішінде қайтарған жағдайда жүргізіледі. Машинаны "П...О" режиміне ауыстырамыз. "ВЗ" - "қайтарылатын чектің толық сомасы" - "секцияның №" - "қорытынды" пернесін басыңыз.

6. ҚАТЕНІ ТҮЗЕТУ

"ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басқанға дейін қатені түзетуге мүмкіндік береді. Чекте соманы түзету үшін "Д/#" пернесін басыңыз.

КАССИР-ОПЕРАТОРҒА ХАБАРЛАМА

СО – Оператордың істен шығуы. Ақпарат дұрыс емес немесе жүйелі емес түрде енгізілген. С басыңыз және дұрыс теріп көріңіз.

НБ - Қағаз жоқ. Таспа салыңыз және "С" пернесін басыңыз.

СО Г. С. - "Ауысымды жабу" операциясын жүргізіңіз.

АДБ - Аккумулятор қуаты таусылған

АСП - қуаттағы апат, розеткадағы қуат көзін, қуат блогының түйіспелерін тексеріңіз.

ОЗУ –Жедел жадының істен шығуы. Сервистік қызметке хабарласыңыз.

ҒЕ - 00-ден 90-ға дейін - Фискалдық жадтың істен шығуы. Шеберді шақырыңыз.

Автономды Чек - уақыт сәтінде сервермен байланыс жоқ. Егер 72 сағат ішінде байланыс пайда болмаса, касса бұғатталады.

Бұғатталған Ақау 255 – 1) қарыздарды тексеріңіз (8 8000 8000 51); 2)неғұрлым сапалы сигналды қамтамасыз етіңіз.

АҚАУ 001.3 - байланыс торабында қуат жоқ, қуаттың қосылғанын тексеріңіз. Сервистік қызметке хабарласыңыз.

АҚАУ 000.0 - Кассаны өшіру және қосу

АҚАУ 0001.0 (0.15 ақау чектің күшін жою) - аяқталмаған чек. Сервистік қызметке хабарласыңыз.

72 сағат бұғатталу - байланыстың болмауы, бұғаттау. БКМ орнын ауыстырыңыз, егер көмектеспесе шеберді шақырыңыз.

Ақау 102- қате белгі, белгіні генерациялаңыз немесе сервистік қызметке хабарласыңыз.

57 мм термо таспасы қолданылады