

ИНСТРУКЦИЯ КАССИРА-ОПЕРАТОРА НА КАССОВЫЙ АППАРАТ DAISY e.Expert SXONLINE

ПРОВЕРКА БАЛАНСА КАЗАХТЕЛЕКОМ: 8 8000 8000 51

**Талдыкорганский филиал
ТОО СПО «ОКА»
г.Талдыкорган, ул.Шевченко 129
тел./факс:8-7282-24-80-05**

Расположите ККМ в месте с наибольшим уровнем сигнала (например, поближе к окну)
Для включения кассы нажмите клавишу **⏻**.

Режим «Регистрация»

Основной рабочий режим кассира в течении смены. В главном меню клавишей «РЕЖ» найдите РЕГИСТР.

Для входа в режим введите 9999 - подтвердите ввод нажатием клавиши «ЦЕНА».

Оплата наличными:

СУММА-СК1 - ИТОГ

Оплата по банковской карте:

СУММА - СК1 - ОПЛ

Возврат ошибочно пробитого чека:

9 - зажатие клавиш ФН + КОР - СУММА Ошибочного чека - 1СЕК - ИТОГ

Режим отчеты без гашения « X-ОТЧЕТЫ»

Перед закрытием смены рекомендуется снять промежуточный сменный отчет, для осуществления финансового контроля. В главном меню клавишей «РЕЖ» найдите «X-ОТЧЕТЫ».

Для входа в режим введите 9999 - подтвердите ввод нажатием клавиши «ЦЕНА» и Нажмите «ИТОГ».

Режим отчеты с гашением « Z-ОТЧЕТЫ»

Отчет с гашением позволяет произвести гашение и закрыть смену. Все данные за смену записываются в Фискальную память.

В главном меню клавишей «РЕЖ» найдите «Z-ОТЧЕТЫ».

Для входа в режим введите 9999 - подтвердите ввод нажатием клавиши «ЦЕНА» и Нажмите «ИТОГ».

Используется лента 57 мм термо