

# **ОКА МФ KZ ONLINE КАССА АППАРАТЫНА КАССИР-ОПЕРАТОРДЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ**

ТЕҢГЕРІМДІ ТЕКСЕРУ: 8 8000 8000 51

**Талдықорған қаласы, Шевченко көшесі, 129**

**тел. / факс:8-7282-24-80-05;**

БКМ сигнал деңгейі ең үлкен жерге (мысалы, терезеге жақын) орналастырыңыз.

Құрылғыны розеткаға қосып, "ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ" пернесін басыңыз. Экранда "ЖЕЛІ.....» жарығы жанады

**!!!МІНДЕТТІ ТҮРДЕ !!!** БКМ сервермен байланыс орнатқанға дейін күтіңіз (1-2 мин). Осыдан кейін:

## **1. АУЫСЫМДЫ БАСТАУ операциясы**

Әкімшінің режимінде жүргізіледі. "Таңдау" пернесі арқылы машинаны "П...О" режиміне көшіріңіз, "1" санды пернені басыңыз, содан кейін үш рет "И" (қорытынды) басыңыз – аппарат "Ауысымды бастау" чегін басып шығарады.

## **2. КАССИР РЕЖИМІ**

Кассирдің ауысым ішіндегі негізгі жұмыс режимі. "Таңдау" пернесі "Р...О" режиміне өту.

Тауарға / қызметке қолма-қол ақша төлеу: сомасы – " секция № –"ҚОРЫТЫНДЫ".

Тауарды/қызметті банктік картамен төлеу (қолма-қол ақшасыз): сома - "секцияның №" – "ПИ" –"1" - "ПИ" - "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесі.

## **3. АРАЛЫҚ АУЫСЫМДЫҚ ЕСЕП**

Ауысымды жабу алдында кассалық аппаратта қолма-қол ақша мен соманы салыстыру үшін аралық ауысымды есепті алу ұсынылады: " П...О " режиміне өту - " 1 " - " ПИ "/" немесе 2 рет "ПИ" пернесі.

## **4. АУЫСЫМДЫ ЖАБУ операциясы**

Әкімшінің режимінде жүргізіледі. "Таңдау" пернесі арқылы машинаны "П...О" режиміне көшіріңіз, "1" - "АН" - үш рет "ҚОРЫТЫНДЫ" деген санды пернені басыңыз. Ауысымды жабу чегі басылып шығарылады.

## **5. ЧЕКТІ ҚАЙТАРУ операциясы**

Чекті сатып алушы 14 күн ішінде қайтарған жағдайда жүргізіледі. Машинаны "П...О" режиміне ауыстырамыз. "ДС/ ВЗ" - "қайтарылатын чектің толық сомасы" - "секцияның №" - "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басыңыз.

## **6. ЧЕКТІ ЖОЮ операциясы**

Кассадан сатып алушыға берілмеген қате немесе қате шығарылған чекті алып тастау үшін пайдаланылады. Ол үшін "Р...О" режимінде "АН" пернесін басу қажет , таблода АНН –хабарламасы пайда болады, одан кейін күші жойылатын соманы - "секцияның №" – "ҚОРЫТЫНДЫ" теру қажет.

## **7. ҚАТЕНІ ТҮЗЕТУ**

"ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басқанға дейін қатені түзетуге мүмкіндік береді. Чекте соманы түзету үшін "АН" пернесін басыңыз.

## **КАССИР-ОПЕРАТОРҒА ХАБАРЛАМА**

**СО** – Оператордың істен шығуы. Ақпарат дұрыс емес немесе жүйелі емес түрде енгізілген. С басыңыз және дұрыс теріп көріңіз.

**НБ** - Қағаз жоқ. Таспа салыңыз және "С" пернесін басыңыз.

**СО Г. С.** - "Ауысымды жабу" операциясын жүргізіңіз.

**АДБ** - Аккумулятор қуаты таусылған

**АСП** - қуаттағы апат, розеткадағы қуат көзін, қуат блогының түйіспелерін тексеріңіз.

**ОЗУ** –Жедел жадының істен шығуы. Сервистік қызметке хабарласыңыз.

**FE** - 00-ден 90-ға дейін - Фискалдық жадтың істен шығуы. Шеберді шақырыңыз.

**Автономды Чек** - уақыт сәтінде сервермен байланыс жоқ. Егер 72 сағат ішінде байланыс пайда болмаса, касса бұғатталады.

**Бұғатталған Ақау 255** – 1) қарыздарды тексеріңіз (8 8000 8000 51); 2)неғұрлым сапалы сигналды қамтамасыз етіңіз.

**АҚАУ 001.3** - байланыс торабында қуат жоқ, қуаттың қосылғанын тексеріңіз. Сервистік қызметке хабарласыңыз.

**АҚАУ 000.0** - Кассаны өшіру және қосу

**АҚАУ 0001.0 (0.15 ақау чектің күшін жою)** - аяқталмаған чек. Сервистік қызметке хабарласыңыз.

**72 сағат бұғатталу** - байланыстың болмауы, бұғаттау. БКМ орнын ауыстырыңыз, егер көмектеспесе шеберді шақырыңыз.

**Ақау 102-** қате белгі, белгіні генерациялаңыз немесе сервистік қызметке хабарласыңыз.

**57 мм термо таспасы** қолданылады