

КАССОВЫЙ АППАРАТ « АТРОН 200 Ф КZ Online».

Начало смены:

1. Включить аппарат в розетку. Загорится зеленый индикатор.
2. Включить аппарат клавишей «Вкл/Выкл». Загорится на индикаторе «Р О».

Можно работать - выбивать чеки:

НАЛИЧНЫМИ

*Набрать сумму,
Нажать клавишу «С1»,
Нажать клавишу «И»,
Аппарат напечатает чек.*

ПО КАРТОЧКЕ

*Набрать сумму,
Нажать клавишу «С4»,
Нажать клавишу «1»,
Нажать клавишу «ОП»,
Нажать клавишу «И»,
Аппарат напечатает чек.*

X – отчет:

1. Клавишей «ВЫБ» - найти режим «П - О».
2. Нажать цифру «1» затем «ПИ».

Конец смены (Z-отчет):

3. Клавишей «ВЫБ» - найти режим «П - О».
4. Нажать цифру «1» затем «АН». Загорится на индикаторе «Г.С.?» -гашение сменное,
5. Нажать «И» 3 раза. Аппарат напечатает «Z - отчет» за смену
6. Выключить аппарат клавишей «Вкл/Выкл».

Отмена чека:

Пока чек не завершен (не нажата клавиша «И») чек можно отменить
Клавишей «АН».

Возврат чека:

1. Клавишей «ВЫБ» - найти режим «П - О».
2. Нажать клавишу «ВЗ ».
3. Набрать сумму.
4. Нажать клавишу «С1».
5. Аппарат напечатает чек возврата.

Сообщения об ошибках:

СО – ошибка кассира: нажать клавишу «С»

НБ – нет бумаги: вставить бумагу и нажать клавишу «С»

СО.ГС – не закрыта смена: нажать клавишу «С» и закрыть смену

АРП – разряжен аккумулятор: подключить к электросети и нажать клавишу «С»

ОЗУ, АБР, ПЗУ, FE 00 – FE 90 – выключить аппарат и известить администрацию.