

КАССОВЫЙ АППАРАТ «PERFECT M».

Начало смены:

1. Подключить аппарат к электросети посредством адаптера.
2. Нажать и удерживать до звукового сигнала клавишу 
3. Через несколько минут аппарат напечатает служебный чек.
4. Загорится на индикаторе «*Главное меню* Регистрация».
5. Нажать **ИТОГ** , набрать **9999** и нажать **ИТОГ**.
6. Загорится на индикаторе **0**
7. Можно работать - выбивать чеки:

*Набрать сумму,
Нажать клавишу «СК1»,
Нажать клавишу «ИТОГ»,
Аппарат напечатает чек.*

Отмена чека:

Пока чек не завершен (не нажата клавиша **ИТОГ**)
чек можно отменить клавишей **КОР** и **ИТОГ**.

X-отчет:

1. Нажать клавишу **РЕЖ**
2. Загорится на индикаторе «*Главное меню* Регистрация».
3. Клавишей  выбрать «Отчеты без гашения».
4. Нажать **ИТОГ** , набрать **9999** и нажать **ИТОГ**.
5. Загорится на индикаторе «*Отчеты без гаш.* Сменный отчет».
6. Нажать **ИТОГ**.

Конец смены:

1. Нажать клавишу **РЕЖ**
2. Загорится на индикаторе «*Главное меню* Регистрация».
3. Клавишей  выбрать «Отчеты с гашением».
4. Нажать **ИТОГ** , набрать **9999** и нажать **ИТОГ**.
5. Загорится на индикаторе «*Отчеты с гаш.* Сменный отчет».
6. Нажать **ИТОГ**.
7. Аппарат напечатает **Z-отчет**.
8. Загорится на индикаторе «*Отчеты с гаш.* Сменный отчет».
9. Нажать клавишу **РЕЖ**
10. Загорится на индикаторе «*Главное меню* Регистрация».
11. Нажать и удерживать до третьего звукового сигнала клавишу 