

ЗИНСТРУКЦИЯ КАССИРА-ОПЕРАТОРА НА КАССОВЫЙ АППАРАТ
DAISY e.Perfect S
ONLINE

ПРОВЕРКА БАЛАНСА КАЗАХТЕЛЕКОМ: 8 8000 8000 51

Талдыкорганский филиал
ТОО СПО «ОКА»
г.Талдыкорган, ул.Шевченко 129
тел./факс:8-7282-24-80-05

Расположите ККМ в месте с наибольшим уровнем сигнала (например, поближе к окну)
Для включения кассы нажмите клавишу \odot .

Режим «Регистрация»

Основной рабочий режим кассира в течении смены. В главном меню клавишей клавишей « \uparrow или \downarrow » найдите РЕГИСТРАЦИЯ.

Для входа в режим нажмите «ИТОГ» и введите 9999 и «ИТОГ».

Оплата наличными:

СУММА - СК1 - ИТОГ

Оплата по банковской карте:

СУММА - СК1 - ОПЛ - клавишей « \uparrow или \downarrow » выбрать вид оплаты - ИТОГ

Возврат ошибочно пробитого чека:

9 - зажатие клавиш ФН + КОР - СУММА Ошибочного чека - 1СЕК - ИТОГ

Режим отчеты без гашения «ОТЧЕТЫ БЕЗ ГАШЕНИЯ»

Перед закрытием смены рекомендуется снять промежуточный сменный отчет, для осуществления финансового контроля. В главном меню клавишей клавишей « \uparrow или \downarrow » найдите «ОТЧЕТЫ БЕЗ ГАШЕНИЯ».

Для входа в режим нажмите «ИТОГ» и введите 9999, нажмите «ИТОГ» и еще раз «ИТОГ» для печати.

Режим отчеты с гашением «ОТЧЕТЫ с ГАШЕНИЕМ»

Отчет с гашением позволяет произвести гашение и закрыть смену. Все данные за смену записываются в Фискальную память.

В главном меню клавишей клавишей « \uparrow или \downarrow » найдите «ОТЧЕТЫ С ГАШЕНИЕМ».

Для входа в режим нажмите «ИТОГ» и введите 9999, нажмите «ИТОГ» и еще раз «ИТОГ» для печати.

Используется лента 57 мм термо