

**DAISY e.Perfect S КАССАЛЫҚ АППАРАТЫНА КАССИР-ОПЕРАТОРДЫҢ  
НҰҚАУЛЫҒЫ  
ONLINE**

**ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ ТЕҢГЕРІМІН ТЕКСЕРУ: 8 8000 8000 51**

**"ОКА" СӨБ ЖШС**

**Талдықорған филиалы**

**Талдықорған қаласы, Шевченко көшесі, 129**

**тел. / факс:8-7282-24-80-05**

БКМ сигнал деңгейі ең үлкен жерге (мысалы, терезеге жақын) орналастырыңыз.  
Кассаны қосу үшін **О**пернесін басыңыз .

**"Тіркеу" режимі**

Кассирдің ауысым ішіндегі негізгі жұмыс режимі. Басты мәзірде "↑ немесе ↓" пернелері арқылы ТІРКЕУДІ табыңыз.

Режимге кіру үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" түймесін басып, 9999 және "ҚОРЫТЫНДЫ" теріңіз.

Қолма-қол ақшамен төлеу:

**СОМАСЫ-СК1-ҚОРЫТЫНДЫ**

Банк картасы бойынша төлем:

**СОМА-СК1-ТӨЛ - "↑ немесе ↓" пернесі арқылы төлем түрін таңдау - ҚОРЫТЫНДЫ**

Қате басылған чекті қайтару:

**9-ФН + КОР пернелерінің қысылуы - қате чектің СОМАСЫ-1СЕК-ҚОРЫТЫНДЫ**

**"ӨШІРУСІЗ ЕСЕПТЕР" өшірусіз есептер режимі**

Ауысымды жабу алдында қаржылық бақылауды жүзеге асыру үшін аралық ауысымдық есепті алып тастау ұсынылады. Басты мәзірде "↑ немесе ↓" пернелері арқылы "ӨШІРУСІЗ ЕСЕПТЕР" табыңыз.

Режимге кіру үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басып, 9999 енгізіңіз, "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басыңыз және басып шығару үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін тағы да басыңыз.

**Өшірілетін есептер режимі "ӨШІРІЛЕТІН ЕСЕПТЕР"**

Өшіру есебі өшіруге және ауысымды жабуға мүмкіндік береді. Ауысымдағы барлық деректер фискалдық жадқа жазылады.

Басты мәзірде "↑ немесе ↓" пернелері пернелері арқылы "ӨШІРІЛЕТІН ЕСЕПТЕР" табыңыз.

Режимге кіру үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басып, 9999 енгізіңіз, "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басыңыз және басып шығару үшін "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін тағы да басыңыз.

**57 мм термо таспасы қолданылады**